

Montage- und Betriebsanleitung Porky's Scheuerwand

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres neuen Gerätes diese Betriebsanleitung komplett und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

1. Verwendung im Stall

Porky's Scheuerwand ist eine Scheuermöglichkeit für Schweine. Sie ist ausschließlich zu diesem Zweck geeignet und darf nur dafür verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich von MEIER-BRAKENBERG zugelassenes Zubehör und Ersatzteile.

Porky's Scheuerwand wird komplett mit Befestigungsmaterial, Schrauben und Muttern für die Montage an einer Kunststofftrennwand und zölligen Rohren darüber geliefert. Bei der Montage sind Arbeitshandschuhe zu tragen!

Die untere Öffnung an der Scheuerwand dient dazu Waschwasser beim Säubern von oben ablaufen zu lassen.

2. Montage im Stall

Montage an 3 Kunststoffbrettern und 3 Rohren:

Porky's Scheuerwand wird an einem der oberen Langlöcher mit beiliegenden Bügelschrauben und Scheiben am Rohr der Aufstallung befestigt. Im unteren Bereich ist die Scheuerwand mit 4 Maschinenschrauben an der Aufstallung, bzw. den PVC-Brettern zu befestigen. Zwei Scheuerwände können auch gegenüberliegen in zwei angrenzenden Buchten montiert werden - dann nur mit Maschinenschrauben oben und unten!

Montage an Betonwand oder ähnlichen Wänden:

Sollte die Scheuerwand an eine andere Buchten- oder Abteilmwand befestigt werden, sind entsprechend andere Schrauben zu verwenden, die im Standardlieferumfang nicht enthalten sind!

Grundsätzlich empfehlen wir die Befestigung an den 4 Eckpunkten je 2-mal und nach Möglichkeit zusätzlich mittig dazwischen.



3. Nutzung für die Initiative Tierwohl

Zum Einsatz der Scheuerwand im Rahmen der Initiative Tierwohl sind folgenden Merkmale einzuhalten:

- In der Bucht muss die Scheuerwand für alle Tiere frei zugänglich sein.
- Je Gruppe von 50 Tieren muss eine Scheuerwand installiert sein.
- Die Scheuerwand muss senkrecht an einer Buchtenwand befestigt werden, um den vorgeschriebenen Neigungswinkel einzuhalten.

4. Einbauhöhe

Meier-Brakenberg empfiehlt eine Einbauhöhe von:

- 25 cm für Mastschweine und
- 15 cm für Aufzuchtferkel.

ACHTUNG: Für die Initiative Tierwohl gelten die im Kriterienkatalog ausgeführten Einbauhöhen: Die Einbauhöhe muss entsprechend den eingestellten Tieren, also der individuellen Größe ein Scheuern ermöglichen!

ACHTUNG: Für eine exakte Ausführung nach den Richtlinien der Initiative Tierwohl beachten Sie zwingend den öffentlich einsehbaren Kriterienkatalog unter <http://initiative-tierwohl.de> sowie insbesondere deren aktuelle Ausführungshinweise wie z.B. die Berechnung der Nettobuchtenfläche unter Berücksichtigung des Abzuges von fest eingebauten Materialien. Für die Scheuerwand sind dies je installierter Wand 0,043 qm der Buchtenfläche!

5. Funktion

Durch die raue Oberfläche der Aluriffelung können sich die Tiere an Rücken und Flanken scheuern. Durch den Neigungswinkel steht die Scheuerwand Tieren jeder Wachstumsperiode und Größe zur Verfügung.

Wir interessieren uns für Ihre Erfahrungen: Senden Sie uns ein Foto oder eine E-Mail mit Ihren Beobachtungen oder Anregungen an info@meier-brakenberg.de.

- ☞ **Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gern. Rufen Sie uns an!**
Tel.: +49(0) 5262 /99399-0

MEIER-BRAKENBERG GmbH & Co. KG
Brakenberg 29 • 32699 Extertal
Tel: +49(0)52 62/993 99-0 • Fax: +49(0)52 62/993 993
info@meier-brakenberg.de
www.meier-brakenberg.de